

# AXIS BACTIMOUSS - Gamme nettoyants

## MOUSSE NETTOYANTE DESINFECTANTE EN AÉROSOL



- **Nettoyant, bactéricide et fongicide.**
- **Enlève les salissures grasses et les tâches sur la plupart des surfaces en leur rendant l'aspect du neuf.**
- **Nettoie et désinfecte en une seule opération.**
- **Parfum discret et agréable. Ne raye pas.**
- **Respecte les normes AFNOR et EUROPEENNES.**
- **Compatible avec le nettoyage des matériaux à contact alimentaire.**
- **Non classé toxicologiquement.**

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Nettoyant, bactéricide et fongicide ( type 2 et 4 dans le cadre de la directive biocide 98/8/CE).
- Directive biocides CE 98/8 : les substances actives utilisées dans la formulation sont notifiées à l'annexe II.
- Produit conditionné en aérosol.
- Formulation bénéficiant d'une triple fonction.
- Remplissage à 500 ml.
- Diffusion avec développement d'une mousse consistante.
- pH du produit actif : 12.
- Solution hydro-glycolique contenant des tensio-actifs non ioniques, des agents bactéricides, anti-tartre et anti-corrosion.
- Exempt de silicone et de phosphate.
- Mousse nettoyante, dégraissante à effet anti-tartre pour surfaces carrelées, émaillées, plastifiées...
- Ne raye pas.

### Normes bactéricides :

- NF T72-300 bactéricide en 5 mn à 20°C (SALMONELLA TYPHIMURIUM - LISTERIA MONOCYTOGENES).
- EN 1276 bactéricide en 5 mn à 20°C (PSEUDOMONAS AERUGINOSA - STAPHYLOCOCCUS AUREUS - ESCHERICHIA COLI - ENTEROCOCCUS HIRAE).
- EN 13623 bactéricide en 60 mn à 30°C (LEGIONELLA PNEUMOPHILA)

### Norme fongicide :

- EN 1275 fongicide en 15 mn à 20°C (CANDIDA ALBICANS).
- Directive biocide CE 98/8 : les substances actives utilisées dans la formulation sont notifiées à l'annexe II.

### SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Extrêmement inflammable.
- Respecter les consignes de sécurité relatives à l'utilisation de tout aérosol.

### MODE D'UTILISATION :

- Bien agiter l'aérosol avant usage.
- Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (pour les petites surfaces et objets, pulvériser sur un chiffon ou une éponge).
- Essuyer et lustrer avec une lavette microfibre ACI .
- Pour un effet anti microbien, laisser agir 15 minutes avant d'essuyer.